


# MANUAL MONTAGEM GONDOLAS INNAL

1°

- A montagem das gôndolas será iniciada pelo módulo inicial, este é idêntico ao módulo continuação, porem possui duas colunas.
- Posicione os dois montantes lado a lado.
- Desliza os painéis de fundo de cima a baixo encaixando as dobras laterais nas guias da coluna até completar toda a altura da gôndola.




2°

- Monte as prateleiras de base.
- No caso de gôndolas de centro, monte as prateleiras em ambos os lados.



3°


- Encaixe os braços apoio nas alturas desejadas, tomando o cuidado para o par ficar na mesma altura.



# INNAL®


4°

- Encaixe as prateleiras sobre os braços suporte, tomando cuidado para que fiquem totalmente apoiadas.



5°

- Conclua a montagem das bandejas
- Posicione o módulo inicial no local desejado.
- Para montagem do módulo continuação, posicionar outro montante ao lado do módulo inicial e montar as partes na mesma sequência anterior.



## IMPORTANTE

Observar as capacidades máximas por prateleira conforme modelo de gôndola

**GÔNDOLA LEVE: 25 Kg**

**GÔNDOLA STANDARD: 45 Kg**

**GÔNDOLA MÁSTER: 75 Kg**

Pesos máximos por prateleira com o produto distribuído uniformemente por toda a extensão da prateleira.



Fones: (48) 3524-6228 / 3524-6599

Rua Thiago Dias Lúcio, 603 - Parque Industrial - Bairro Polícia Rodoviária  
CEP 88902-130 - Araranguá - Santa Catarina

[www.innal.com.br](http://www.innal.com.br) - [innal@innal.com.br](mailto:innal@innal.com.br)

CNPJ: 03.937.742/0001-36 - Inscr. Est.: 254.075.339